



Creative Collage -arkkien tapetointiohje

Työvälineet:

- astia liisteriä varten
- liisteriharja
- tapetointiharja / lasta
- puhdas kostea sieni
- mitta

Asennusohje:

Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, puhdas, lievästi imukykyinen ja valitun kuosin sävyinen.

Vanhat tapetit tulee poistaa, jolloin saadaan paras lopputulos. Huokoiset seinäpinnat pitää esiliisteröidä tai maalata tartunnan parantamiseksi. Maalauksen jälkeen varmista, että maali on kuivunut.

Sekoita liisteri pussin ohjeen mukaan 1,6 litraan haaleaa vettä.
Liisteröi yksi arkki kerrallaan tasaisesti huolellisesti reunoihin asti. Vettymisaika on kaksi (2) min.
Asenna arkki seinälle. Tasoita mahdolliset ilmakuplat ja pyyhi ylimääräinen liisteri sienellä.
Toista tämä jokaisen arkin kohdalla. Anna kuivua 24 h.

Vinkkejä tapetointiin:

- suunnittele etukäteen miten arkit asemoit seinälle
- mittaa ja merkitse aloitus, keskikohta ja loppu seinälle.
- käytä paksumpaa liisterikerrosta jos seinä on hiljattain maalattu.
- jos arkki alkaa kihartaa liisteröinnin jälkeen, lisää liisteriä
- jos arkki kupruilee seinällä, lisää vettymisaikaa